DORCEL
LUXURE DEPUIS 1979

MINI MUST®

MINI VIBROMASSEUR
MINI VIBRATOR

DORCEL
LUXURE DEPUIS 1979

www.marcdorcel-sextoys.com

Marc Dorcel applique, une fois encore, les recettes à l'origine de son prestige et créé une ligne de sextoys innovants alliant grande technicité et design raffiné. Véritable référence du secteur, les sextoys Dorcel garantissent à tous un plaisir décuplé et les plus belles sensations, sans gêne ni tabou.
Avant d'aller plus loin dans la découverte de votre sextoy, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Once again Marc Dorcel has applied the know-how responsible for his prestige to create a range of innovative sex toys, coupling technical nature with sophisticated design. A veritable sector reference, Dorcel sex toys guarantee increased pleasure to all and better sensations, with neither embarrassment nor taboo.
Before discovering your sextoy further, take a few minutes to read this manual.

Marc Dorcel aplica, una vez más, las recetas que dieron origen a su prestigio para crear una línea de sextoys innovadora que combina un alto grado de tecnicidad y un diseño refinado. Auténtica referencia en el sector, los sextoys Dorcel garantizan un placer multiplicado y las sensaciones más bellas para todos, sin apuros ni tabús.
Antes de seguir descubriendo el sextoy, le rogamos de dique unos instantes a leer este manual.

Ancora una volta Marc Dorcel applica le ricette che sono all'origine del suo prestigio e crea una linea di sextoy innovativi che coniugano grande tecnicità e design raffinato. Vero e proprio punto di riferimento del settore, i sextoy Dorcel garantiscono a tutti un piacere decuplicato e le sensazioni più belle, senza disagio né tabù.
Prima di scoprire tutte le potenzialità del tuo nuovo sextoy, prenditi un po' di tempo per leggere queste istruzioni.

A Marc Dorcel aplica mais uma vez as receitas que estão na origem do seu prestígio e cria uma linha de sextoys inovadores que aliam uma elevada tecnicidade a um design requintado. Autêntica referência do sector, os sextoys Dorcel garantem a todos um prazer multiplicado e as mais belas sensações, sem embaraços nem tabus.
Antes de avançar na descoberta do seu sextoy, dedique alguns instantes à leitura deste manual.

洗練されたデザインとすぐれた技術の両方をそなえ持つ、革新的なセックス・トイ。
が作るセックス・トイは快感度を10倍アップします。そして至極のセンセーションを与え、あなたをタブーから自由に解放します。
お買上のセックストイをご使用になる前にこの説明書をお読み下さい。

Marc Dorcel verwendet wieder einmal die Rezepte, die Ursprung von seinem Prestige sind, und kreiert eine innovative Sextoys-Linie, die großes Fachwissen und raffiniertes Design vereint. Die Dorcel Sextoys gelten als regelrechte Referenz auf diesem Gebiet und garantieren allen ein beträchtlich gesteigertes Vergnügen und die schönsten Sinnesempfindungen, ohne Hemmungen und ohne Tabus.
Bitte nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoy ausprobieren.

Marc Dorcel past nogmaals de recepten toe die aan de oorsprong liggen van zijn prestige en creëert een lijn van innoverende sextoys die techniciteit combineren met een geraffineerd design. De sextoys van Dorcel zijn een ware referentie in de sector en garanderen iedereen zoveel meer plezier en de mooiste sensaties, zonder schaamte of taboe.
Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw sextoy gebruikt.

Marc Dorcel tillämpar åter en gång de hemligheter som blev ursprunget till hans renommé och skaparett sortiment av innovativa sexleksaker som förenar stor teknisk finess med raffinerad design. Sexleksakerna från Dorcel, som är en verklig referens inom sektorn, garanterar allaentiodubbladnjutning och de under barastesinnesupplevelser, utan blygsel eller tabu.
Ta lite tid att läsa igenom denna bruksanvisning, innan du går vidare med att upptäcka din sexleksak.

Marc Dorcel har endnu en gang brugt sine egne opskrifter og sin prestige og har skabt en serie af innovative sextoys, der går fra stor teknik til raffineret design. Dorcels sextoys er en sand reference i branchen og garanterer for mange dobling af nydelsen og de skønneste oplevelser, uden blufærdighed eller tabu.
Inden du kommer godt i gang med brugen af dit sextoy, så giv dig lidt tid til at læse denne vejledning.

Marc Dorcel on jälleen kerran noudattanut reseptejä, joihin sen maine perustuu luoden valikoiman innovatiivisia seksileluja, joissa yhdistyvät parhain toiminnallisuus ja loppuun asti hiottu design. Dorcelin seksilelut tunnetaan alalla. Ne takaavat kymmenkertaisen nautinnon ja upeita aistimuksia ilman vaivaa antumista tai tabuja.
Lue tämä käyttöohje, ennen kuin kokeilet seksileluasi.

Marc Dorcel anvender, en da en gang, den viten som var grunnlaget for hans prestisje til å skape en helt ny linje av sexleketøy med flotte teknologi og raffinert design. Med sin erfaring garanterer Dorcel de sterkeste opplevelser og en utsøkt glede, helt uten sjenanse eller tabuer.
Før du går videre med å undersøke ditt sexleketøy, bruk litt tid på å lese denne bruksanvisningen.

Společnost Marc Dorcel používá originální receptury, jež jsou důvodem její dlouholeté prestiže a vytvořila řadu inovačních erotických pomůcek spojující dokonalou techniku s rafinovaný chdesignem. Jako skutečná jednička ve svém odvětví nabízí bez ostychu své erotické pomůcky společnosti Dorcel a všem zaručuje znásobenou rozkoš a ty nejkrásnější prožitky, nic není tabu.
Dřív než začnete používat vaši novou erotickou pomůcku, věnujte prosím několik minut této příručce.

Marc Dorcel в очередной раз нашел применение знаниям, заложенным в основу его успеха, и создал линию новаторских секс-игрушек, сочетающих высокие технологии и изысканный дизайн. Секс-игрушки от Dorcel лидируют в своей области, во много раз увеличивают удовольствие и позволят испытать новые ощущения без запретов и табу.
Прежде чем начать ближе знакомиться с вашей секс-игрушкой, потратьте некоторое время на чтение настоящей инструкции.

Marc Dorcel ponownie stosuje przepisy stanowiące podwaliny jego prestiżu i tworzy linię innowacyjnych seks-zabawek łączących w sobie wysokie zaawansowanie techniczne i wyrafinowany design. Prawdziwy lider sektora, seks-zabawki Dorcel gwarantują każdemu nieskończoną przyjemność i doskonałe doczucia bez zażenowania ani tabu.
Przed zapoznaniem się z seks-zabawką, prosimy o poświęcenie kilku chwil na przeczytanie instrukcji.

Ismételten felhasználva a hírnevét megalapozó receptet, a Marc Dorcel olyan innovatív erotikus eszközöket alkotott, amelyek egyesítik a csúcstechnológiát és a kifinomult formatervet. A Dorcel erotikus eszközei, amelyek referenciát jelentenek a maguk területén, mindenkinek fesztelenül és tabuk nélkül garantálják a tízszeres kéjérzést és a legcsodálatosabb élményeket.
Mielőtt elkezdené felfedezni a szexjátékszered felfedezését, szánj néhány pillanatot a tájékoztató elolvasására.

Η Marc Dorcel βάζει σε εφαρμογή, για μία ακόμη φορά, τις συνταγές που αποτελούν τη βάση του κύρους της και δημιουργεί μια σειρά καινοτόμων σεξουαλικών παιχνιδιών που συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία και το εκλεπτυσμένο σχέδιο. Αληθινό σημείο αναφοράς του κλάδου, τα σεξουαλικά παιχνίδια Dorcel εγγυώνται σε όλους δεκαπλάσια ευχαρίστη και τα πιο όμορφα συναισθήματα, χωρίς αμηχανία ή ταμπού.
Προτού προχωρήσετε στην ανακάλυψη των χαρακτηριστικών του ερωτικού σας παιχνιδιού, αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο.

www.marcdorcel-sextoys.com

USER MANUAL • English

PRODUCT CHARACTERISTICS
Mini Must® is a compact vibrator with intense vibrations for perfectly discreet vaginal and G-spot stimulation.
• 7 vibration options.
• Covered in silicone, which is soft and odourless.
• Easy to clean (water resistant).

SWITCHING ON
1. Open the lid by turning it anti-clockwise.
2. Insert one AA battery; ensuring battery is the right way round (+/-).

USE
3. Switch on by holding the On/Off button down for 1 second.
4. Run through the 7 different vibrations modes to switch off the vibrator.

This product is not waterproof in the bath or when completely submerged. It is only splashproof.

RECOMMENDATIONS
We recommend you to use a water-based lubricant to make the use of this product easier.
Always remove batteries when not using the product to avoid them discharging.

CLEANING AND CARE
Your Mini Must® will last longer if you look after it.
• Clean it after each use with anti-bacterial soap.
• Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
• Keep it away from dust.
• Keep it away from toys made of other materials.

WARNINGS
Do not use your Mini Must® on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.
If, after a long period of use, the product gets hot, stop using it and leave to cool.
Pregnant women: we strongly recommend against using this product.

ENVIRONMENT
The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

ADVICE OF NON-LIABILITY
You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

WARRANTY
In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set down.

MANUAL DE USO • Español

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Mini Must® es un vibrador masajeador compacto con vibraciones intensas diseñado para una estimulación vaginaly del punto G con la máxima discreción.
• 7 tipos de vibración.
• Recubierto de elastómero, un material suave e inodoro.
• Fácil de limpiar (estanco a las gotas).

PUESTA EN MARCHA
1. Abra la tapa girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Introduce una pila AA respetando la polaridad (+/-).

USO
3. Encienda pulsando el botón On/Off durante 1 segundo.
4. Recorre los 7 modos de vibración para apagar el vibrador masajeador.

Este producto no es estanco en la bañoni en inmersión completa. Sólo es estanco a las gotas.

CONSEJOS
Le recomendamos que utilice un lubricante íntimo a base de agua para facilitar el uso de este producto.
Retire siempre las pilas cuando no utilice el producto para evitar que se descarguen.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Si cuida de su Mini Must® aumentará su duración.
• Límpielo después de cada uso con un jabón antibacteriano.
• No utilice limpiadores a base de alcohol, acetona o petróleo.

ADVERTENCIAS
No utilice su Mini Must® en zonas infladas o inflamadas o si tiene pequeñas lesiones. Deje de utilizarlo si siente dolor o incomodidad. Si después de un largo periodo de uso el producto se calienta, deténgalo y déjelo enfriar.
Mujer embarazada: le recomendamos expresamente que no utilice este producto.

MEDIO AMBIENTE
El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico convencional. Debe llevarse a un centro de recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
Desechando correctamente este producto, contribuirá con la protección del medio ambiente y la salud humana.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Usted utilizaes te producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

GARANTÍA
En conformidad con las disposiciones europeas, nuestros productos están garantizados en los límites previstos por la ley.

ISTRUZIONI PER L'USO • Italiano

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Mini Must® è un vibromassaggiatore dal design compatto dalle intensevibrazioni che assicura una stimolazione vaginale e del punto G estremamente discreta.
• 7 modalità di vibrazione.
• È ricoperto di silicone, un materiale morbido e inodore.
• Facile da pulire (impermeabile alle gocce).

ACCENSIONE
1. Aprire il cappuccio girandolo in senso antiorario.
2. Inserite una pila AA rispettando la polarità corretta (+/-).

USO
3. Per accendere, premere il pulsante On/Off per 1 secondo.
4. Fate scorrere i 7 modi di vibrazione per spegnere il vibromassaggiatore.

Questo prodotto è impermeabile solo tanto a gli spruzzi; non usarlo durante il bagno, non immergerlo completamente.

CONSIGLI
Per facilitare l'uso del prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante intimo a base acquosa. Ricordare di togliere sempre le pile quando non si utilizza il prodotto per evitare che si scarichino.

CURA E PULIZIA
Prendendoti cura di Mini Must® farai in modo che duri più a lungo.
• Pulire il prodotto con un sapone antibatterico dopo ogni utilizzo.
• Non usare prodotti detergenti a base di alcol, acetona o petrolio.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE
Non utilizzare Mini Must® su zone gonfie o infiammate oppure in presenza di piccole lesioni. Interromperel'utilizzo del prodotto in caso di dolore o fastidio. Se dopo un uso prolungato il prodotto dovesse scaldarsi, interromperel'utilizzo e lasciarlo raffreddare.
Donne incinte: si sconsiglia vivamente l'utilizzo di questo prodotto.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto non deve essere gettato tra i rifiuti domestici. Deve essere portato in un centro di raccolta differenziata e riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Smaltendo correttamente questo prodotto si aiuta a proteggere l'ambiente e la salute delle persone.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ
Questo prodotto va utilizzato in modo responsabile. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze del suo utilizzo.

GARANZIA
In conformità con le disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti nei limiti previsti dalla legge.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO • Português

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
O Mini Must® é um vibrador compacto e intenso para estimular a vagina e o ponto G com total discrição.
• 7 modos de vibração.
• Coberto com silicone, uma matéria macia e inodora.
• Fácil de limpar.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
1. Abra o capucho fazendo-o rodar no sentido inversos ao das agulhas de um relógio.
2. Introduza uma pilha AA, fazendo corresponder as polaridades (+/-).

UTILIZAÇÃO
3. Ligue premindo o botão On/Off durante 1 segundo.
4. Percorra os 7 modos de vibração para desligar o vibrador.
Este produto não é estanque no banho ou em imersão completa. Só é estanque para os pingos.

CONSELHOS
Recomendamos que utilize um lubrificante íntimo à base de água para facilitar a utilização deste produto.
Tenha sempre o cuidado de retirar as pilhas quando não estiver a utilizá-lo para evitar que se descarreguem.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Ao cuidar do seu Mini Must® irá aumentar o tempo de vida deste.
• Limpe-o, após cada utilização, com um sabão antibacteriano.
• Nunca utilize um produto de limpeza à base de álcool, acetona ou petróleo.

AVISO E ADVERTÊNCIAS
Não utilize o seu Mini Must® sobre zonas inchadas ou inflamadas ou se tiver pequenas lesões. Se sentir uma dor ou desconforto, pare de o utilizar. Se, depois de um longa utilização, o produto aquecer, pare de o utilizar e deixe-o arrefecer.
Mulher grávida: desaconselhamos, fortemente, a utilização deste produto.

AMBIENTE
O símbolo de caixote de lixo traçado indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico ordinário. Deve ser levado ao seu centro de recuperação e reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Ao descartar-se correctamente deste produto ajudará a proteger o ambiente e a saúde humana.

DECLARAÇÃO DE NÃO RESPONSABILIDADE
Utilizaes te produto na qualidade de adulto. Não poderemos ser responsabilizados pelas consequências da respectiva utilização.

GARANTIA
Em conformidade com as disposições europeias, os nossos produtos encontram-se garantidos dentro dos limites previstos pela lei.

使用説明書 • 日本語

製品仕様書
Mini Must® はコンパクトかつ強烈なバイブレーターで、お気に召すまま膣とGスポットを刺激できます。
• 7種類のバイブレーションモード
• ソフトで無臭のシリコン被覆。
• 洗うのも簡単（防水）。

作動方法
1. キャップを反時計回りに回して外します。
2. (+/−) の方向を間違えずに、単三電池を 1本入れて使用します。

使用
3. ボタンOn/Offを1秒間押してスィッチを入れます。
4. 7 段階のバイブレーション モードでバイブレーターの電源を切れます。この製品はバスタブの中や完全に水につけた場合、防水ではありません。水滴に対してのみ防水です。

アドバイス
この製品を使う前に水ベースの潤滑剤を使うことをお勧めします。
ご使用にならない時は電池の消耗を避けるため外して下さい。

洗浄とお手入れ
お買上のMini Must® はきちんとお手入れすることにより長持ちさせることができます。
• ご使用の後は抗菌性のせっけんで洗って下さい。
• アルコールやアセトン、石油系の洗剤は使わないで下さい。

注意と警告
腫れや炎症がある時は Mini Must® をその部位に使わないで下さい。痛みや不快感がある時はご使用をやめて下さい。
長時間ご使用になりプロダクトが過熱してきた時はご使用をやめて冷めるのを待って下さい
妊娠中の女性：このプロダクトはお使いにならないで下さい。

環境
ゴミ箱禁止のロゴは、この製品を通常のゴミとして捨ててはならないことを示します。
電気製品の回収センター、リサイクルセンターにお持ち下さい。
正しく処理することにより、環境と人類の健康を守ることに貢献することができます。

免責事項
この製品は成人であるお客様がご使用になるものです。当社は製品の使用による結果について責任を負うことはできません。

保証
当社の製品は欧州規格により法律が定める保証を致します。

GEBRAUCHSANLEITUNG • Deutsch

PRODUKTMERKMALE
Mini Must® ist ein Vibrator in kompaktem Format mit intensiven Vibrationen für eine Stimulierung Ihrer Vagina und Ihres G-Punkts in aller Diskretion.
• 7 Vibrationsmodi.
• Mit Silikon, einem weichen und geruchlosen Material, überzogen.
• Leicht zu reinigen (tropfenfest).

INBETRIEBNAHME
1. Die Verschlusskappe durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen.
2. Legen Sie eine AA-Batterie polrichtig (+/-) ein.

NUTZUNG
3. Zum Einschalten 1 Sekunde lang den On/Off-Schalter betätigen.
4. Schalten Sie die sieben Vibrationsstufen durch, um den Vibrator auszuschalten.
Dieses Produkt ist beim Baden oder komplettem Eintauchen nicht wasserdicht. Es ist nur tropfenfest.

TIPPS
Für einen leichteren Einsatz dieses Produktes empfehlen wir, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden. Achten Sie darauf, bei Nichtbenutzung stets die Batterien zu entfernen, um ein Entladen zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE
Durch eine ordnungsgemäße Pflege des Mini Must® erhöhen Sie seine Lebensdauer.
• Nach jeder Nutzung mit einer antibakteriellen seife reinigen.
• Kein Reinigungsmittel nutzen, das Alkohol, Aceton oder Petroleum enthält.

WARNHINWEISE
Den Mini Must® nicht auf geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder auf Stellen mit kleinen Verletzungen anwenden. Den Einsatz des Produkts sofort einstellen, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren. Sollte das Produkt nach einer längeren Nutzung warmwerden, das Produkt abschalten und abkühlen lassen.
Schwangere Frauen: Von einer Nutzung dieses Produkts wird dringend abgeraten.

UMWELTSCHUTZ
Das durchgestrichene Abfalleimersymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Es muss wie alle elektrischen und elektronischen Geräte in dem für Sie zuständigen Wertstoffhof entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Sie nutzen dieses Produkt in eigener Verantwortung. Für die Folgen der Nutzung wird keine Haftung übernommen.

GARANTIE
Für unsere Produkte besteht gemäß den europäischen Bestimmungen die gesetzlich vorgesehene Gewährleistung.

MANUEL D'UTILISATION • Français

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Mini Must® est un vibromasseur au format compact et aux vibrations intenses pour une stimulation vaginale et point-G en toute discrétion.
• 7 modes de vibrations.
• Recouvert de silicone, une matière douce et inodore.
• Facile à nettoyer (étanche aux gouttes).

MISE EN ROUTE
1. Ouvrez le capuchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez 1 pile AA en respectant la polarité (+/-).

UTILISATION
3. Allumez en appuyant sur le bouton On/Off pendant 1 seconde.
4. Faites défiler les 7 modes pour éteindre le vibromasseur.

Ce produit n'est pas étanche dans le bain ou en immersion complète. Il est seulement étanche aux gouttes.

CONSEILS
Nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau pour faciliter l'utilisation de ce produit. Veillez à toujours enlever les piles lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter qu'elles se déchargent.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
En prenant soin de votre Mini Must® vous augmentez sa durée de vie.
• Nettoyez le après chaque utilisation avec un savon antibactérien.
• N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
• Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière.
• Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser Mini Must® sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort. Si après une longue utilisation le produit chauffe veuillez arrêter de l'utiliser et laissez-le refroidir. Femme enceinte : nous vous déconseillons vivement l'utilisation de ce produit.

ENVIRONNEMENT
Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement et la santé humaine.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrons être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE
Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.



On / Off
Vitesses / Speeds

www.marcdorcel-sextoys.com

GEBRUIKSAANWIJZING • Nederlands

PRODUCTKENMERKEN
De Mini Must® is een compacte en intense vibrator voor een discrete stimulatie van je vagina en G-spot.
• 7 trilstande.
• Overtrokken met silicone, een zachten geurloos materiaal.
• Gemakkelijk te reinigen (druppeldicht).

INGEBRUIKNAME
1. Draai het deksel linksom en verwijder het.
2. Plaats een AA-batterij in het tierbijop de polariteit (+/-).

GEBRUIK
3. Zet de vibrator aan door 1 seconde op de knop On/Off (aan/uit) te drukken.
4. Doorloop de 7 vibratiestanden om de vibrator uit te schakelen.
Dit product is niet waterdichtenmag dus niet in bad gebruikt worden noch volledig ondergedompeld worden. Het is enkel druppeldicht.

TIPS
Wijrade nu aan om een intiemglijmiddel op waterbasis te gebruiken om het gebruik van dit product te vergemakkelijken.
Verwijder altijd de batterijen als u het product niet gebruikt, opdiemanier ontladen zeniet.

REINIGING EN ONDERHOUD
Als u Mini Must® goed onderhoudt, gaat het langer mee.
• Reinig het met antibacteriële zeep na elk gebruik.
• Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.

WAARSCHUWINGEN
Gebruik Mini Must® nietopopgezwollen of ontstokenzonesofalsukleinewondingen hebt. Stop het gebruik als u pijn ofongemak voelt. Als het product warm wordt nalang gebruik moet u het uitzetten en laten afkoelen.
Zwangere vrouwen: het gebruik van dit product wordt afgeraden.

MILIEU
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak duidt er op dat dit product niet bij het gewone huishoudafvalgegooid mag worden. Umoet het naar uw recyclagecentrum of centrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten brengen. Als u dit product op de juiste manier wegwerpt, helpt u mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DISCLAIMER
U bent als volwassene verantwoordelijk voor het gebruik van dit product. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik.

GARANTIE
In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.

ANVÄNDARHANDBOK • Svenska

PRODUKTEGENSKAPER
Mini Must® är en kompakt och intensiv vibrator för helt diskret stimulering av vagina och g-punkt.
• 7 vibrationslägen.
• Överdragen med silikon, ett mjuk toch luktfritt material.
• Lätt att rengöra (stänktålig).

IGÅNGSÄTTNING
1. Öppna kåpan genom att vrida moturs.
2. Sätt in ett AA-batteri och vänd polerna (+/-) rätt.

ANVÄNDNING
3. Sätt på genom att trycka på knappen On/Off under 1 sekund.
4. Gå igenom de sju vibrationslägena för att stänga av vibratorn.
Produkten är inte vattentät i badkar eller för fullständig nedsänkning i vatten. Den är endast stänktålig.

RÅD
Vira derdigattanvändaettvattenbaserat glidmedel för att underlätta när du använder produkten.
Se till att alltid tid att batterierna när du inte använder den så att de inte laddar ur sig.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Genom att tava lhandom Mini Must® ökar du livslängden.
• Gör rent den efter varje användning med bakteriedödande tvål.
• Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, aceton eller fotogen.

VARNINGAR
Använd inte Mini Must® på svullna eller inflammerade områden eller om du har små skador. Sluta använda den om du känner smärta eller obehag.
Om produkten blir varm efter en långtids användning, sluta använda den och låt den svalna.
Om du är gravid: vi avråder dig på det bestämda stefrån attanvändaprodukten.

MILJÖ
Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skalämnas på återvinningsstationen för elektriska och elektroniska apparater. Genom att göra di gavmed produkten på rättsätt bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa.

FRISKRIVNINGSFÖRKLARING
Du använder produkten som vuxen. Vi kan inte hållas ansvarig för konsekvenserna av användningen.

GARANTI
I överensstämmelse med europeiska föreskrifter har våra produkter garanti inom de gränser som lagen säger.

BRUGSVEJLEDNING • Dansk

SPECIFIKATIONER FOR PRODUKTET
Mini Must® er en kompakt og intens vibratortilfuldstændigdiskretstimulering af vagina og g-punktet.
•7 vibrationsmåder.
•Beklædtmedsilikone,etblødtogluftfri materiale.
•Letatrengøre(vandtætoverfordråber).

OPSTART
1. Åbn hætten, og drej mod uret.
2.Isæt1stk.AA-batteri,sådelernevender korrekt (+/-).

BRUG
3. Tænd ved at trykke på knappen On/Off i 1 sekund.
4.Gennemgåde7vibrationstilstandefor at slukke vibratoren.

Detteprodukterikkevandtætibadeller vedfuldstændigneddykning.Deterkun vandtæt over for dråber

RÅD
Vi anbefaler, at der anvendes et intimt smøremiddel på vandbasis for at gøre brugenafdetteproduktlettere.Huskat tagebatterierneud,nårproduktetikke anvendes, for at undgå at de aflades.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du passer godt på dit Mini Must®, forlænger du dets levetid.
• Rengør det efter hver brug med en bakteriedræbende sæbe.
• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholderalkohol,acetoneellerbenzin.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER
Brugikkedit Mini Must® pådområder,der er hævede eller betændte, eller hvis du harmindresår.Stopbrugen,hvisduføler smerteellerubehag.Hvisproduktetefter længere tids brug bliver varmt, skal du stoppe brugen og lade det køle af.
Gravidekvinder:Vifrådarkraftigtbrugen af dette produkt for gravide kvinder.

MILJØBESKYTTELSE
Symbolet med affaldsspanden med kryds over angiver, at dette produkt ikke skal behandles som almindeligt husholdningsaffald.
Detskalafleverespågenbrugsplads forgenbrugafelektriskogelektroniske apparater.
Nårduskillerdigafmeddetteproduktpå korrektmåde,tagerduhensyntilmiljøet og sundheden.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Du bruger dette produkt som voksen person.Vikanikkeholdesansvarligefor konsekvenserneafbrugenafdetteprodukt.

GARANTI
Ioverensstemmelsemeddeeuropæiske bestemmelsernedergarantiforvoresprod ukter,idenudstrækninglovenkræverdet.

KÄYTTÖOHJE • Suomi

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Mini Must® on kompakti ja tehokas vibraattori vaginan ja G-pisteen stimulointiintäysinhuomaamattomasti.
• 7 tärinätilaa.
• Asenna yksi AA-paristo oikeaa napaisuutta noudattaen (+/-).
• Helppo puhdistaa (pisaratiivis).

KÄYNNISTÄMINEN
1. Avaa kansi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Vibraattori voidaan sammuttaa käyttämällä läpi kaikki 7 vibraatiotilaa.

KÄYTTÖ
3.Käynnistäpainamalla On/Off–nappia yhden sekunnin ajan.
4. Vibraattori voidaan sammuttaa

käyttämällä läpi kaikki 7 vibraatiotilaa.
Tämätuoteeiolevedenpitäväkylvyssä tai kokonaan upoksissa. Se on vain pisaratiivis.

NEUVOJA
Neuvomme käyttämään vesipohjaista intiimiliukastetta tuotteen käytön helpottamiseksi.
Poistaparistotaina,kunetkäytätuotetta, jotta ne eivät purkaudu.

PUHDISTUS JA HOITO
Kun pidät huolta Mini Must®: stä, lisäät sen käyttöikää.
• Puhdista se joka käytön jälkeen antibakteerisella saippualla.
•Äläkäytäalkoholia,asetoniataipetrolia sisältäviä puhdistusaineita.

VAROITUKSIA
Älä käytä Mini Must®:tä turvonneilla tai tulehtuneilla alueilla tai jos sinulla on pieniähaavaumia.Lopetasenkäyttö,jos tunnetkipuataijoskäyttöeitunnuhyvältä. Jos tuote lämpenee pitkässä käytössä, lopeta sen käyttö ja anna sen viileta.
Raskaana olevat naiset : Suosittelemme ehdottomasti, että ette käytä tuotetta.

YMPÄRISTÖ
Ylivedettyroskasäiliö-symbolitarkoittaa, että tuotetta ei tule käsitellä kuten tavallistakotitalousjätettä.Sepitääviedä sähkölaitteita vastaanottavalle jäte- ja kierrätysasemalle.
Kunhankkiuduttuotteestaeroonoikein, autatsuojelemaanympäristöäjaihmisten terveyttä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Käytättuotettakuinaikuinen.Meemme ole vastuussa käytön seurauksista.

TAKUU
Eurooppalaistenmääräystenmukaisesti tuotteillammeontakuulaissasäädetyissä rajoissa.

BRUKSANVISNING • Norsk

TYPISKEEGENSKAPERFORPRODUKTET
Mini Must® er en kompakt og intens vibrator som stimulerer vaginaen og g-punktet helt diskret.
• 7 vibrasjonsmåter.
•Overflateavsilikon,etmyktogluktfritt materiale.
• Lett å gjøre ren (stenktett).

START
1. Skru av hetten ved å dreie den mot urviserne.
2. Sett inn ett AA-batteri. Pass på at polariteten stemmer (+/–).

BRUK
3. Slå den på ved å trykke inn knappen On/Off i ett sekund.
4.Blagjennomde7vibrasjonsmodusene for å slå vibratoren av.

Dette produktet må ikke tas med i badekaret eller nedsenkes i vann. Det er kun stenktett.

RÅD
Vianbefalerdegåbenyttetetvannbasert glidemiddel for å gjøre det lettere å benytte dette produktet. Husk alltid å ta ut batteriene når du ikke skal bruke produktet, for å unngå at de lades ut.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
OmhyggeligvedlikeholdavMiniMust®gir lengre levetid.
•Rengjørettherhvergangsbrukmedett antibakteriell såpe.
•Brukikkerengjøringsmidlermedalkohol, aceton eller bensin.

MERK
Brukikke Mini Must® på områder som er hovne eller irriterte eller hvis du har små sår.Holdoppmedåbrukedethvisdetgjør vondt eller er ubehagelig.
Hvis apparatet etter lang tids bruk blir varmt, skal man stoppe det, og la det kjøle av.
Gravidekvinner:Vifrådersterkt brukav dette produktet.

MILJØ
Symboletmedenoverkryssetsøppelbøtte viseratdetteproduktetikkemåavhendes som alminnelig husholdningsavfall.
Detskalinnleveresttmottakksstasjonfor innsamlinggogjenvinningavelektriskeog elektroniske apparater.
Vedåavhendedetteproduktetkorrekter du med på å verne miljø og helse.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Dette produktet er beregnet til bruk av voksne.Vikanikkeholdesansvarligfor konsekvenseravatproduketerbenyttet.

GARANTI
I overensstemmelse med europeisk lovgivning harvåreprodukterengaranti med de begrensninger som følger av lovgivningen.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA • Český

VLASTNOSTI VÝROBKU
MiniMust®jemalý,aleintenzívnívibrátor prodiskrétnístimulacivagínyabodu G.
• 7 vibračních rychlostí.
•Jepotaženelastomerem,jemnáhmota bez zápachu.
•Snadnýkčištění(vodovzdornýkapkám).

SPUŠTĚNÍ
1. Otevřete víčko otočením opačným směrem hodinových ručiček.
2. Vložte jednu baterii AA. Dbejte na správnou polaritu (+/-).

POUŽITÍ
3.Zapněteštlačenímtlačítka(On/Off)po dobu 1 vteřiny.
4.Chcete-livibrátorvypnout,projděte všech 7 vibračních režimů.

Tentovýrobekneníveodvzdornýveváně nebopřijehoúplnémponoření.Jepouze odolný proti kapkám vody.

DOPORUČENÍ
Doporučujemepoužívatlubrikačnígel vyrobený na vodní bázi pro snadnější použití.
Pokud výrobek nepoužíváte, vždy z něj odebertebaterky,takzabránítejejíchvybití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Péčí o váš Mini Must® prodloužíte jeho životnost.
• Omyjte ho po každém použití proti-bakteriálním mýdlem.
•Nepoužívejtečisticíprostředkyobsahující alkohol, aceton nebo benzín.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
NepoužívejtevášMiniMust®naoteklých a zanícených místech nebo na místech poúrazu.Nepoužívejtehopokudpocítíte bolest nebo nepříjemné pocity.
Pokudbysepodelšídobuužívánívýrobek zahřál, zastavte výrobek a nechte ho vychladnout.
Upozornění pro těhotné ženy: důrazně nedoporučujeme používání tohoto výrobku.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Symbolvyznačujícíškrtnutouodpadkovou nádobuznamená,žetentovýrobeknesmí být vyhozen do smíšeného odpadu.
Musíbýtodevzdánstřediskuprotřídění arecyklacielektrickýchaelektronických výrobků.
Tím,žesesprávnězbavítetohotovýrobku, pomůžete chránit životní prostředí a vaše zdraví.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Používáte tento výrobek, jako dospěla osoba.Vylučujemejakoukolivodpovědnost za důsledky jeho použití.

ZÁRUKA
V souladu s evropskými předpisy se na naše výrobky vztahuje zákonná záruka.

Инструкция по эксплуатации • Русский

Характеристики изделия
Mini Must® — это компактный и мощный вибратор для самостоятельной стимуляции влагалища и точки G.
• 7 режимов вибрации.
• Внешнее покрытие силиконом - мягким и не причиняющим боли веществом.
• Легко чистится (герметичен к каплям воды).

Запуск
1. Откройте колпачок, повернув его против часовой стрелки.
2. Вставьте батарейку типа AA, соблюдая полярность (+/-).

Использование
3. Включите изделие, нажав кнопку On/Off и удерживая ее 1 секунду.
4. Чтобы выключить вибратор, переключите поочередно каждый из 7 режимов вибрации.

При использовании в ванне или при полном погружении в воду настоящее изделие не является герметичным. Оно защищено только от проникновения капель воды

Рекомендации
Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды.
Если вы не пользуетесь изделием, не забывайте вынимать батарейки, чтобы они не разряжались.

Чистка и уход
Тщательный уход за Mini Must® увеличивает его срок службы.
• Производите чистку изделия бактерицидным мылом после каждого использования.
• Не пользуйтесь чистящими средствами на основе спирта, ацетона или нефти.

Предупреждения
Не используйте Mini Must® на воспаленных или опухших зонах или в случае мелких ранок. Прекратите пользование изделием при возникновении ощущения боли или дискомфорта.
Если изделие греется при длительном использовании, прекратите использование и дайте ему остыть.
Беременные: крайне не советуем вам пользоваться изделием.

Окружающая среда
Символ перечеркнутого мусорного ведра означает, что от изделия нельзя избавляться как от обычных бытовых отходов.
Его следует сдать в центр сбора и повторного использования электрических и электронных приборов.
Правильно избавляясь от изделия, вы помогаете охране окружающей среды и здоровья людей.

Снятие ответственности с изготовителя
Вы пользуетесь изделием как взрослое лицо. Мы не можем нести ответственности за последствия его использования.

Гарантия
В соответствии с европейскими директивами на наши продукты действует гарантия в рамках, определенных законом.

INSTRUKCJA OBSŁUGI • polski

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Mini Must® to poręczny i intensywny wibratorstymulującypochwęipunktGw całkowicie dyskretny sposób.
• 7 trybów wibracji.
• Pokryty miękkim i bezzapachowym silikonem.
•Łatwywczyszczeniu(bryzgoszczelny).

URUCHOMIENIE
1.Otworzyćpokrywkęobracającąwlewo.
2. Włóż jedną baterię AA, zachowując prawidłowośćpodłączeniabiegunów(+/-).

UŻYTKOWANIE
3.Włączyćnaciskającprzycisk On/Offna 1 sekundę
4. Przełącznik umożliwia włączenie kolejno 7 trybów wibracji i wyłączenie wibratora.

Produktniejestuszczelnionydopełnego zanurzeniawwannielubpłynie.Produkt jest wyłącznie bryzgoszczelny

PORADY
Zalecamy stosowanie środka nawilżającego do stref intymnych na baziewodywceluułatwieniaużytkowania produktu.
Należy zawsze wyjmować baterie, gdy urządzenieniejestużywane,abyzapobiec ich rozładowaniu się.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Zapewniającodpowiedniąkonserwację Twojemu Mini Must® większasz jego trwałość.
•Myj go po każdym użyciu mydłem antybakteryjnym.
•Niestosujśrodkówczyszczącychnabazie alkoholu, acetonu lub benzyny.

OSTRZEŻENIA
Nie używaj Twojego Mini Must® w miejscach opuchniętych lub ze stanem zapalnymlubwrazieobecnościdrobnych ran. Przerwij jego użytkowanie, jeżeli odczuwasz ból lub dyskomfort.
Jeżeli po długotrwałym użytkowaniu produktrozgrzejesięnależyprzerwaćjego używanie i zaczekać do schłodzenia.
Kobiety ciężarne: zdecydowanie nie zalecamy używania tego produktu.

ŚRODOWISKO
Symbolprzekreślonegośmietnikaoznacza, żeproduktniemożebyćwyrzucanyrazem zezwykłymiodpadamigospodarczymi.
Należy go przekazać do zakładu zajmującego się zbiórką i recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przez prawidłowe usunięcie tego produktu pomagamy w ochronieśrodowiskainaszegozdrowia.

OŚWIADCZENIE O BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI
Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.Nieponosimyodpowiedzialności za skutki jego użytkowania.

GWARANCJA
Zgodniezprzepisamieuropejskiminasze produktysąobjętegwarancjąwzakresie przewidzianym przez prawo.

HASZNÁLATITÁJÉKOZTATÓ•magyar

A TERMÉK JELLEMZŐI
Mini Must® egy kisméretű és intenzív, a hüvelytésaG-pontotteljesendiszkréten stimuláló vibrátor.
• 7 vibrációs mód.
•Puhaésillatmentesszilikonnalborítva.
• Könnyen tisztítható (cseppálló).

FELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
1. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva nyisd ki a kupakot.
2.HelyezzenbeegyAAelemet,ügyeljena polaritásra (+/-).

HASZNÁLAT
3. Kapcsold be az On/Off gomb 1 másodperces lenyomásával.
4.Avibrátorkikapcsolásáshozléptesse végig a 7-féle vibrációt

A termékfürdőkádbanvagyteljesenvíz alá merítve nem vízálló. A termék csak cseppálló.

TANÁCSAINK
Javasoljuk, hogy használj vízbázisú síkosítót az eszköz használatának megkönnyítésére.
Használaton kívül vedd ki belőle az elemeket, hogy ne merüljenek le.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
A Mini Must® ápolásával hosszabb ideig tartó gyönyört szerezhetsz vele
• Minden használat után tisztítsd meg antibakteriális szappannal.
• Tisztításához ne használj alkoholt, acetont vagy kőolajszármazékot.

INTELMEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
Ne használd a Mini Must® duzzadt vagy gyulladt területeken, vagy kis sérülések esetén.Fájdalomvagykellemetlenérzés esetén ne használd tovább.
Ha az eszköz a hosszan tartó használat soránfelmelegszik,nehasználdtovább, hagyd lehűlni.
Állapotos nők számára nyomatékosan nem ajánljuk az eszköz használatát!

KÖRNYEZETVÉDELEM
Azáthúzottszemetesedényszimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.
Add le egy elektromos és elektronikus készülékekhasznosításáraszakosodott gyűjtőhelyen.
Azeszközmegfelelőártalmatlanításával hozzájárulhatszakörnyezetésazegészség védelméhez.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A készüléket felnőtt használ.
Használatánakkövetkezményeiértminem vállalhatunk felelősséget.

GARANCIA
Termékeinkre az uniós rendelkezések szerintitörvényesgarancia vonatkozik.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ • Ελληνικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο Mini Must® είναι ένας συμπαγής και δυνατός δονητής για τη διέγερση του κόλπου και του σημείου G με απόλυτη διακριτικότητα.
• 7 τρόποι δόνησης.
• Επενδεδυμένο από σιλικόνη, υλικό μαλακό και άοσμο.
• Εύκολο στον καθαρισμό (αδιάβροχο σε λίγες σταγόνες νερό).

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ανοίξτε το καπάκι περιστρέφοντάς το αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2.Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA προσέχοντας τη διάταξη των πόλων (+/-).

ΧΡΗΣΗ
3. Ανάψτε πατώντας το κουμπί (On/Off) επί 1 δευτερόλεπτο.
4. Για να απενεργοποιήσετε το δονητή περάστε από τις 7 λειτουργίες δόνησης.

Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο κατά το πλύσιμο ή σε πλήρη βύθιση. Είναι αδιάβροχο μόνο σε βρέξιμο με λίγες σταγόνες νερό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε κάποιο εσωτερικό λιπαντικό με βάση το νερό προκειμένου να διευκολύνετε τη χρήση αυτού του προϊόντος.
Φροντίζετε να αφαιρείτε πάντοτε τις μπαταρίες όταν δεν το χρησιμοποιείτε ώστε να μην αποφορτίζονται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Φροντίζοντας το Mini Must® σας, αυξάνετε τη διάρκεια ζωής του.
• Καθαρίστε το μετά από κάθε χρήση με αντιβακτηριδιακό σαπούνι.
• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό με βάση το οινόπνευμα, την ακετόνη ή το πετρέλαιο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην χρησιμοποιείτε το Mini Must® σας σε ζώνες με πρηξίματα ή εγκαύματα, ή εάν έχετε μικρές πληγές. Σταματήστε τη χρήση του εάν αισθανθείτε πόνο ή, έστω, νιώσετε άβολα.
Εάν μετά από πολύωρη χρήση το προϊόν υπερθερμανθεί, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και αφήστε το να κρυώσει.
Έγκυοι γυναίκες: απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του εν λόγω προϊόντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το σύμβολο του σκουπιδοτενεκέ σβησμένου με Χ υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Πρέπει να το μεταφέρετε στο κέντρο ανάκτησης και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της περιοχής σας.
Απορρίπτοντας κατά τρόπο ορθό το συγκεκριμένο προϊόν θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Χρησιμοποιείστε το προϊόν αυτό ως ενήλικες. Δεν θα μπορέσουμε να καταστούμε υπεύθυνοι για τις συνέπειες της χρήσης του.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις, τα προϊόντα μας παρέχουν εγγύηση μέσα στα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Serviceconsommateur/Consumerservices
contact@marcdorcel-sextoys.com

Fabriqué par
Manufactured by
Fabricado por
Fabbricato da
製造元
Hergestellt durch
Vervaardigd door
Tillverkad av
Fremstillet af
Valmistaja
Produsert av
Výrobce
Изготовитель
Wyprodukowane przez
Gyártó
Παρασκευάζεται από

Lovely Planet
13012 Marseille - France

DORCEL
LUXURE DEPUIS 1979
www.marcdorcel-sextoys.com

© Marc Dorcel®
Tous droits réservés / All rights reserved
Mini Must® Modèle déposé / Registered design